


# Barieroporecz mostowa przekładkowe **BSP-140 A** **BSP-140 A** Guardrail with spacers



## Oznaczenia / Markings

1. Słupek IPE140 / IPE 140 post
2. Prowadnica typ B / B-type guide bar
3. Wspornik typ B / B-type bracket
4. Przekładka C120 / C120 spacer
5. Podkładka prostokątna, śruba M16x40  
Rectangular washer, M16x40 shear bolt
6. Pas profilowy / Profile strip
7. Śruba M16x40 / M16x40 shear bolt
8. Śruba M10x25 / M10x25 shear bolt
9. Podwyt poręczy / Handrail
10. Blokada podwytu / Handrail retaining bolt

system	BSP140/A		
rozstaw słupków / post spacing	2	1,33	1
prowadnica B L-4300 L-4300 B-type guide	25	25	25
pas profilowy L-4140 L-4140 profile strip	25	25	25
słupek IPE140/1100 IPE140/1100 post	50	75	100
kotwa słupka BP140 BP140 post anchor	50	75	100
wspornik B / b-type bracket	50	75	100
przekładka / spacer	50	75	100
poręcz rurowa L-4000 L-4000 tubular handrail	25	25	25
podkładka M16 / M16 washer	50	75	100
śruba M16x25 / M16x25 shear bolt	150	150	150
śruba M16x40 / M16x40 shear bolt	150	200	250
śruba M10x25 / M10x25 shear bolt	100	150	200